

Frifelt/ Roager Kraftvarmeværk

Kontrol for utæt varmeveksler.

Fremgangsmåde:

1. LUK FOR DET KOLDE VAND VED MÅLEREN/ STOPHANEN FRA VANDVÆRKET.
2. ÅBEN FOR DET KOLDE VAND, VED EN VANDHANE I, KØKKEN/ ELLER BAGGANG.
 - HVIS DER KOMMER KOLDT VAND ER DER IKKE LUKKET KORREKT FOR VANDET VED STOP HANEN
 - HVIS DER *IKKE* KOMMER KOLDT VAND FORSÆT TIL PUNKT 3.
3. .ÅBEN FOR DET VARME VAND, VED VANDHANE I, KØKKEN/ ELLER BAGGANG.

Er varmeveksleren ok, kommer der **ikke** vand efter åbning.

HVIS varmeveksleren er Utæt, vil vandet løbe og have farve/ lugte grimt. Er dette tilfældet bedes i kontakte fjernvarmens Driftleder eller formand.