

Frifelt/ Roager Kraftvarmeværk

Kontrol for utæt varme veksler.

Fremgangsmåde:

1. LUKKE FOR DET KOLDE VAND VED MALEREN/ STOPHANEN FRA VANDVÆRKET.
2. ÅBEN FOR DET KOLDE VAND I, KØKKEN/ ELLER BAGGANG.
 - HVIS DER KOMMER KOLDT VAND ER DER IKKE LUKKET KORREKT FOR VANDET VED STOP HANEN
 - HVIS DER *IKKE* KOMMER KOLDT VAND FORSÆT TIL PUNKT 3.
3. ÅBEN FOR DET VARME VAND I, KØKKEN/ ELLER BAGGANG.

Er veksleren ok, kommer der ikke vand efter åbning.

HVIS veksleren er Utæt, vil vandet løbe og have farve/ lugte grimt. Er dette tilfældet bedes i kontakte Fjernvarmens Driftleder eller formand.